

Bakım ve Kullanım Kılavuzu

Masif meşe ve cam yüzeyler için

Masif ahşap yüzeyler

- Tozu kuru ya da hafif nemli yumuşak bezle alın. Islak bez bırakmayın.
- Çözücü içeren temizleyici, cam suyu ve çamaşır suyu KULLANMAYIN; yüzey yağını çözer.
- Sıcak tencere ve bardağı doğrudan koymayın; altlık kullanın.
- Yılda bir kez doğal sert yağ ile ince bir kat uygulayın. Fazlasını 20 dakika içinde silin.

Cam yüzeyler

- Temperli cam darbeye dayanıklıdır ama kenarından gelen ani darbede kırılabilir.
- Mikrofiber bez ve sabunlu su yeterlidir; aşındırıcı sünger kullanmayın.
- Füme camda yüzeydeki ince izler üretim kaynaklı değil, kullanım izidir ve normaldir.

Nem ve konum

Masif ahşap nem aldıkça çalışır. Kalorifer peteği önünde, klima çıkışı altında ya da doğrudan güneş alan bir yerde uzun süre bırakmayın. Bağıl nemin %40-60 arasında kalması idealdir.

Montaj sonrası

Teslimden sonraki ilk iki hafta içinde ahşap ortam nemine oturur; çok küçük ses ve hareket normaldir. Bağlantılarda gevşeme fark ederseniz zorlamadan bizi arayın.